


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ РАСПАШНЫХ ВОРОТ



МАЙ 2012



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции и надеемся, что ее качество подтвердит правильность Вашего выбора.

<b>1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ .....</b>	<b>3</b>
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ.....	3
1.2. ЧИСЛЕННОСТЬ МОНТАЖНОЙ БРИГАДЫ.....	3
1.3. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТА МОНТАЖНОЙ БРИГАДЫ .....	3
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ.....	4
<b>2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>4</b>
2.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК .....	5
2.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ.....	5
2.3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	6
<b>3. ТИПОВОЙ СОСТАВ РАСПАШНЫХ ВОРОТ .....</b>	<b>7</b>
<b>4. ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ПРОЕМА.....</b>	<b>7</b>
<b>5. СБОРКА РАМЫ РАСПАШНЫХ ВОРОТ .....</b>	<b>8</b>
5.1. УСТАНОВКА ПЕТЕЛЬ.....	11
5.2. СБОРКА УГОЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАМЫ .....	12
5.3. УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИМПОСТОВ .....	13
5.4. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА РАМЫ .....	14
<b>6. СБОРКА СТВОРОК РАСПАШНЫХ ВОРОТ.....</b>	<b>15</b>
6.1. ПОДГОТОВКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНОВ ТРОСОВЫХ РАСТЯЖЕК.....	16
6.2. УСТАНОВКА ЗАПОЛНЕНИЯ.....	16
6.3. УСТАНОВКА ТРОСОВОЙ РАСТЯЖКИ.....	34
<b>7. МОНТАЖ РАСПАШНЫХ ВОРОТ .....</b>	<b>37</b>
7.1. КОНСТРУКЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ .....	37
7.2. ПОРЯДОК МОНТАЖА РАСПАШНЫХ ВОРОТ .....	38
<b>8. НАНЕСЕНИЕ ТАБЛИЧКИ ИЗДЕЛИЯ .....</b>	<b>43</b>
<b>9. НАЛАДКА, ОПРОБОВАНИЕ И ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ .....</b>	<b>43</b>
<b>10. СДАЧА СМОНТИРОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ .....</b>	<b>43</b>

В связи с постоянным совершенствованием конструкции ворот ООО «Алютех Воротные Системы» оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления потребителей (покупателей).

© 2012 Алютех Воротные Системы



## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Надлежащий монтаж является неотъемлемым условием обеспечения высоких потребительских свойств изделия. Содержание данного документа не может служить основой для юридических претензий. Компания «АЛЮТЕХ» оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в конструкцию распашных ворот и данную инструкцию.

### 1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Настоящая инструкция устанавливает требования к комплексу работ, выполняемых при монтаже распашных ворот, предназначенных для установки в проемы наружных ограждений территорий объектов промышленного и бытового назначения.

В инструкции приведены рекомендуемый порядок выполнения и описание операций монтажа распашных ворот, а также перечень необходимых инструментов и принадлежностей.

Настоящая инструкция может использоваться в качестве руководящего документа при обучении и работе технического персонала. Она составлена на основании нашего опыта и знаний. Все существующие нормы и правила, распространяющиеся на монтаж распашных ворот, должны неукоснительно соблюдаться.

### 1.2 ЧИСЛЕННОСТЬ МОНТАЖНОЙ БРИГАДЫ

Рекомендуемая численность монтажной бригады – 3 человека. При монтаже распашных ворот с автоматикой в составе бригады должен быть слесарь-электромонтажник.

Средневзвешенной нормой для монтажной бригады является монтаж распашных ворот в течение 4–8 рабочих часов.

### 1.3 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТА МОНТАЖНОЙ БРИГАДЫ

Наименование инструмента	Кол-во	Наименование инструмента	Кол-во
Электроперфоратор	1	Набор рожковых ключей	1
Электродрель	1	Набор накидных ключей	1
Шуруповерт аккумуляторный с аккумуляторами	1	Набор магнитных головок SDS	1
Электрическая угловая отрезная машинка	1	Набор сверл	1
Адаптер SDS с быстрозажимным патроном	1	Бур по бетону D 6 мм L = 160–200 мм	2
Клепальный пистолет	1	Бур по бетону D 8 мм L = 200–260 мм	2
Уровень строительный брусковый 1,5 м	1	Бур по бетону D 10 мм L = 550 мм	2
Уровень строительный брусковый 0,5 м	1	Бур по бетону D 12 мм L = 550 мм	2
Ящик инструментальный	1	Набор метчиков	1
Молоток слесарный 400 г	2	Вороток универсальный	1
Набор ударных инструментов (зубило, шлямбур, кернер, пробойник)	1	Набор стамесок	1
Ножовка универсальная со сменными полотнами	1	Прибор-тестер	1
Ножницы по металлу	1	Электропаяльник 60 Вт	1

Наименование инструмента	Кол-во	Наименование инструмента	Кол-во
Кусачки боковые средние	1	Электроудлинитель не менее 30 м	1
Пассатижи большие	1	Лестница универсальная	1
Набор напильников	1	Штангенциркуль 125 мм	1
Набор отверток твердосплавных	1	Рулетка 5 м	1
Отвертка магнитная с насадками	1	Очки защитные	2
Отвертка электроиндикаторная	1	Респиратор	2
Набор шестигранных ключей	1	Каска строительная	2
Набор торцевых головок	1	Комплект перчаток защитных	2
Набор торцевых ключей	1	Аптечка универсальная	1

## 1.4 ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ

При монтаже распашных ворот могут применяться различные крепежные элементы, выбор которых зависит от характеристик материала проема. Все крепежные детали должны быть стойкими к коррозии.

### Крепление к проемам из сплошных материалов

При выполнении проема из сплошных материалов, таких как бетон, естественный камень, цельный кирпич, крепление несущих элементов ворот к проему производится при помощи следующих крепежных элементов:

- пластмассовые нейлоновые дюбели D 10 мм длиной 60–80 мм в комплекте с вворачиваемым винтом D 8 мм;
- стальные клиновые анкеры D 10 мм длиной 40–60 мм;
- стальные забивные анкеры D 10 мм длиной 40 мм с внутренней резьбой в комплекте с вворачиваемым винтом с метрической резьбой M8.

### Крепление к проемам из легких и пористых материалов

При выполнении проема из пустотелых материалов, таких как эффективный кирпич (пустотный керамический и силикатный), камни керамические щелевые и камни силикатные, а также из ячеистых бетонов (газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат) и газосиликатных блоков, крепление несущих элементов распашных ворот непосредственно к проему не дает гарантии качественного монтажа при использовании известных крепежных элементов.

В данном случае рекомендуется дополнительно оформлять проем следующими способами:

- конструкция из стального фасонного профиля (уголок 100×100);
- кирпичная кладка из цельного кирпича;
- железобетон.

## 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж распашных ворот должен производить только квалифицированный персонал, знающий конструкцию и технологический процесс монтажа распашных ворот, прошедший обучение и инструктаж по технике безопасности.

Монтажные работы допускается производить только в спецодежде, не стесняющей движений, а также в защитной каске.

При сверлении материалов, дающих отлетающую стружку, при рубке и резке металла следует применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли необходимо использовать респиратор.

Слесарные молотки и кувалды должны иметь гладкие, слегка выпуклые поверхности бойков, без выбоин, скосов, наклела, сколов и трещин. Длина рукоятки молотка должна быть не менее 250 мм, а рукоятка кувалды – не менее 700 мм, молотки и кувалды должны быть прочно надеты на рукоятки и закреплены клиньями.

Все инструменты с заостренными концами (напильники, отвертки и др.) должны иметь рукоятки длиной не менее 150 мм. Деревянные рукоятки должны стягиваться бандажными колышками.

Ударные инструменты (зубила, шлямбуры, пробойники, кернеры) не должны иметь косых и сбитых затылков, трещин, заусенцев. Длина зубила, шлямбура должна быть не менее 150 мм, в том числе оттянутой части зубила – не менее 60–70 мм; режущая кромка – прямая или слегка выпуклая.

Гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, должны соответствовать размерам гаек и головок болтов; губки ключей должны быть параллельными, не разработаны и не закатаны.

Для переноски рабочего инструмента к месту работы необходимо применять специальную сумку или ящик. При работе для укладки инструмента следует использовать специальные пояса. Класть инструменты в карманы спецодежды запрещается.

## **2.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК**

Приставные лестницы и стремянки должны снабжаться устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металл, плитка, бетон) на них надеваются башмаки из резины или другого нескользящего материала.

### **Запрещается:**

- работать с приставной лестницей, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца;
- работать с механизированным инструментом с приставных лестниц;
- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
- стоять под лестницей, на которой производится работа;
- класть инструмент на ступени лестниц и стремянок.

## **2.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ**

К работе с электроинструментом допускаются лица, прошедшие специальное обучение и инструктаж на рабочем месте, имеющие соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

При проведении монтажных работ следует использовать электроинструмент II класса без применения электрозащитных средств или III класса. При необходимости выполнения работ в дождь или снегопад используется электроинструмент II класса с применением

средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, коврики) или электроинструмент III класса.

**Перед началом работы следует производить проверку:**

- комплектности и надежности крепления деталей;
- внешним осмотром исправности кабеля (шнура), его защитной трубы и штепельной вилки; целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей; наличия защитных кожухов и их исправности;
- четкости работы выключателя;
- работы электроинструмента на холостом ходу.

При работе нужно применять только исправный инструмент, поверенный и опломбированный.

При производстве работ не допускать переломов, перегибов электропровода, а также прокладки его в местах складирования конструкций, материалов, движения транспорта. При работе в дождливую погоду (при снегопаде) места прокладки кабеля и производства работ электроинструментом должны оборудоваться навесами.

**При работе с электроинструментом ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- держать инструмент за провод;
- удалять стружку или опилки с режущего инструмента, а также производить замену режущего инструмента до его полной остановки. Крепление сменного рабочего инструмента следует производить предназначенными для этого приборами;
- включать электроинструмент в сеть с характеристиками, не соответствующими указанным в техническом паспорте;
- переносить электроинструмент с одного рабочего места на другое при включенном электродвигателе;
- оставлять без надзора подключенный к электросети электроинструмент, а также инструмент с работающими электродвигателями;
- оставлять без присмотра электроинструмент во избежание пользования им посторонними лицами.

При нагревании корпуса электроинструмента необходимо делать технологические перерывы. При появлении запаха или дыма, сильного шума и вибрации необходимо немедленно отключить электроинструмент от электросети до устранения неисправностей.

При проведении работ необходимо следить, чтобы не происходило непосредственного контакта кабеля или провода, питающего электрифицированный инструмент, с металлическими предметами, горячими, влажными или покрытыми маслом поверхностями во избежание поражения электрическим током при повреждении изоляции. Необходимо следить, чтобы места присоединения проводов к контактам ручного электрифицированного инструмента не имели натяжения, а провода изломов.

Пересечение электропровода (кабеля) с электросварочными проводами, шлангами подачи кислорода, ацетилена и других газов не допускается.

## **2.3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ**

Электромонтажные работы следует выполнять в соответствии с нормами Правил устройства электроустановок (ПУЭ) с соблюдением требований Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей).

### 3. ТИПОВОЙ СОСТАВ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Типовой состав распашных ворот представлен на рис. 1.




Рис. 1. Типовой состав распашных ворот:

- 1 – выключатель замковый; 2, 9 – фотоэлементы; 3 – электропривод;
- 4 – створка ворот левая; 5 – створка ворот правая; 6 – антenna приемная;
- 7 – лампа сигнальная;
- 8 – блок управления с приемником радиосигнала; 10 – упор FLGU.400.0923;
- 11 – кронштейн FLGU.400.0902; 12 – упор FLGU.400.0921 или FLGU.400.0921

### 4. ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ПРОЕМА

Перед монтажом распашных ворот необходимо проверить качество подготовительных работ. Подготовительные работы проводятся заказчиком в соответствии с Инструкцией по проведению подготовительных работ для установки распашных ворот и включают в себя установку столбов, прокладку электрических кабелей, изготовление фундамента.

Проверке подлежат размеры, координирующие расположение несущих столбов, правильность разводки электрических кабелей для подключения элементов управления и автоматики.

## 5. СБОРКА РАМЫ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Рама распашных ворот состоит из двух створок, в зависимости от выбранного типа открывания изготавливается из разных профилей. Распашные ворота с видом открывания наружу представлены на рис. 2а, с видом открывания внутрь – на рис. 2б.




Рис. 2. Распашные ворота:

- а) с видом открывания наружу, горизонтальное сечение;
- б) с видом открывания внутрь, горизонтальное сечение;

1 – рама левая; 2 – рама правая

При наличии линейных и рычажных электроприводов в рамках ворот обязательно устанавливается горизонтальный импост.




Рис. 3. Рама распашных ворот с видом открывания наружу:

- а) рама правосторонняя, горизонтальное сечение;  
 б) рама левосторонняя, горизонтальное сечение

1 – стойка; 2 – балка; 3 – импост; 4 – стойка; 5 – стойка; 6 – столб; 7 – петля FLGU.400.1002

Профили, которые применяются при изготовлении ворот с видом открывания наружу, представлены в табл. 1.

Таблица 1

№ п/п	Деталь	На базе «стандартных» профилей	На базе «калиточных» профилей
1	Стойка	FLGU.400.0102	FLGU.400.0107
2	Балка	FLGU.400.0102	FLGU.400.0107
3	Импост	FLGU.400.0104	FLGU.400.0109
4	Стойка	FLGU.400.0105	FLGU.400.0108
5	Стойка	FLGU.400.0105	FLGU.400.0111
6	Столб	FLGU.400.0503	FLGU.400.0502




Рис. 4. Рама распашных ворот с видом открывания внутрь:

- а) рама левосторонняя, горизонтальное сечение;  
 б) рама правосторонняя, горизонтальное сечение

1 – стойка; 2 – балка; 3 – импост; 4 – стойка; 5 – стойка; 6 – столб; 7 – петля FLGU.400.1002

Профили, которые применяются при изготовлении ворот с видом открывания внутрь, представлены в табл. 2.

Таблица 2

№ п/п	Деталь	На базе «стандартных» профилей	На базе «калиточных» профилей
1	Стойка	FLGU.400.0102	FLGU.400.0107
2	Балка	FLGU.400.0102	FLGU.400.0107
3	Импост	FLGU.400.0104	FLGU.400.0109
4	Стойка	FLGU.400.0106	FLGU.400.0110
5	Стойка	FLGU.400.0105	FLGU.400.0111
6	Столб	FLGU.400.0503	FLGU.400.0502

Перед началом сборки рамы распашных ворот следует убедиться в наличии всех комплектующих, необходимых для сборки. Балки и стойки должны быть запилены под углом 45°, импост и столб – под прямым углом. При сборке рамы необходимо использовать подкладки (пенопластовые, деревянные бруски и т.д.), позволяющие выложить детали рамы в одной плоскости.

## 5.1 УСТАНОВКА ПЕТЕЛЬ

Уложить столб 1 (рис. 5, 6). На расстоянии 15 мм уложить стойку 2. Торец столба и верхний край стойки должны находиться на одном уровне.

Завести длинную закладную пластину из комплекта крепления 7 в столб, короткую пластину – в стойку, совместив резьбовые отверстия пластин с отверстиями столба и стойки. Установить петлю (крышки секций предварительно следует снять) и закрепить ее к столбу и стойке винтами 6. При изготовлении ворот, изготовленных на базе «стандартных» профилей под секции петли необходимо уложить подкладки поз.4, 5.

Аналогичным образом произвести монтаж второй и третьей (при наличии) петли. Установка крышек петли производится после проведения регулировочных работ. Порядок сборки и регулировки петель описан в приложении.




Рис. 5. Установка петли на стойку распашных ворот с видом открывания наружу:

1 – столб; 2 – стойка; 3 – петля FLGU.400.1002; 4 – подкладка FLGU.400.0104;

5 – подкладка FLGU.400.0105; 6 – винты из комплекта крепления FLGU.400.1003;

7 – закладные пластины из комплекта крепления FLGU.400.1003




Рис. 6. Установка петли на стойку распашных ворот с видом открывания внутрь:

- 1 – столб; 2 – стойка; 3 – петля FLGU.400.1002; 4 – подкладка FLGU.400.0104;
- 5 – подкладка FLGU.400.0105; 6- винты из комплекта крепления FLGU.400.1003;
- 7 – закладные пластины из комплекта крепления FLGU.400.1003

## 5.2 СБОРКА УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАМЫ

Вставить в больший паз стойки 1 (рис. 7а) соединитель угловой 3, в меньший – соединитель угловой 4. Полки соединителя углового 4 должны быть максимально разнесены. Стажной винт соединителя должен располагаться со стороны стойки. Подпружиненные кнопки соединителя должны войти в отверстия в стойке, изготовленные в заводских условиях. На соединитель установить балку. Второй соединитель установить с противоположной стороны стойки. Установить вторую балку.

Аналогичным способом установить соединители в пазы второй стойки (рис. 7б).




Рис. 7. Установка соединителей:

- а) в стойку и балку со стороны петель; б) в стойку с пазом для замка;

1 – стойка; 2 – балка; 3 – соединитель угловой; 4 – соединитель угловой

Соединители, которые применяются при изготовлении распашных ворот, представлены в табл. 3.

Таблица 3

№ п/п	Деталь	На базе стандартных профилей	На базе калиточных профилей
3	Соединитель угловой	FLGU.400.0910	FLGU.400.0914
4	Соединитель угловой	0472	0438

### 5.3 УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИМПОСТОВ

При необходимости установки горизонтального импоста согласно размерам, указанным в файле расчета, отметить место установки соединителя 3 (рис. 8) на стойке 1 для последующего крепления горизонтального импоста 2. Установить соединитель 3 на стойку 1 и по отверстиям, имеющимся в соединителе, разметить и просверлить два отверстия D 4,2 мм. Закрепить соединитель двумя винтами самонарезающими 4. Установить горизонтальный импост. При установке импоста крепежные отверстия должны находиться снизу импоста. Отверстия для крепления импоста должны быть просверлены при изготовлении импоста.




Рис. 8. Установка имposta:

1 – стойка; 2 – импост; 3 – соединитель FLGU.400.0912 (для, ворот изготовленных на базе «стандартных» профилей), соединитель FLGU.400.0913 (для, ворот изготовленных на базе «калиточных» профилей), 4 – винт самонарезающий 4,8×16SAX

Установить вторую стойку с угловыми соединителями, установленными ранее, заведя соединители в пазы полок импоста.

После сборки всех деталей рама не является жесткой, в связи с чем даже небольшое усилие может привести к изменению диагоналей. Для получения правильного прямоугольника необходимо выровнять диагонали. Длина диагоналей контролируется при помощи рулетки. Разница длин диагоналей не должна превышать 5 мм.

Стянуть угловые соединители 0472. Стяжка соединителя производится путем заворачивания стяжного винта при помощи шестигранного ключа. Ключ вставляется в шестигранный шлиц винта через отверстия в стойках.

Прикрепить импости 1 к соединителям 3 (рис. 9). Крепление осуществляется винтами самонарезающими 4, которые заворачиваются в бобышки соединителей через отверстия в импостах.




Рис. 9. Крепление импоста:

1 – импост; 2 – стойка; 3 – соединитель, 4 – винт самонарезающий 4,8×19SDX

## 5.4 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА РАМЫ

Для углового соединения стойки и балки необходимо выполнить шесть отверстий. Отверстия сверлятся совместно в стенках профилей балки и стойки и в соединителе угловом в соответствии с рис. 10.




Рис. 10. Изготовление отверстий:

- а) разметка отверстий для ворот, изготовленных на базе «стандартных» профилей;
- б) разметка отверстий для ворот, изготовленных на базе «калиточных» профилей;
- в) размеры отверстий

Закрепить угловое соединение шестью самонарезающими винтами 4 (рис. 11).




Рис. 11. Крепление углов:

1 – балка; 2 – стойка; 3 – соединитель; 4 – винт самонарезающий 4,8×19SDX

## 6. СБОРКА СТВОРОК РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Створка ворот изображена на рис. 12.




Рис. 12. Створка распашных ворот:

1 – рама; 2 – заполнение; 3 – кронштейн FLGU.400.0906; 4 – тросовая растяжка; 5 – талреп M8×110HLR;

## 6.1 ПОДГОТОВКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНОВ ТРОСОВЫХ РАСТЯЖЕК

Конструкция распашных ворот в зависимости от типа заполнения предусматривает установку тросовой растяжки, которая крепится при помощи кронштейнов (рис. 13).

Разметить расположение отверстий для крепления тросовой растяжки. Для этого разместить кронштейны 4 и отметить расположение отверстий по отверстиям в кронштейне. Кронштейны 4 устанавливаются по диагонали: в верхнем углу на соединении стойки 1 с закрепленными петлями и балки 2 (рис. 13а), в нижнем углу – на соединении стойки 1 и балки 2 (рис. 13б) или в некоторых случаях – на соединении стойки 1 и импоста 3 (рис. 13в). При накладном монтаже заполнения кронштейны 4 устанавливаются вплотную к стенке профиля рамы (рис. 13а и 13б), при встроенным монтаже заполнения – на расстоянии 19 мм от стенки профиля рамы (рис. 13в).

Просверлить восемь отверстий D 4,2 мм на кронштейн в местах, отмеченных ранее.




Рис. 13. Разметка отверстий для установки кронштейна FLGU.400.0906:

- на соединении стойки и балки в верхнем углу (накладной монтаж заполнения);
- на соединении стойки и балки в нижнем углу (накладной монтаж заполнения);
- на соединении стойки и импоста (встроенный монтаж заполнения);

1 – стойка; 2 – балка; 3 – импост, 4 – кронштейн FLGU.400.0906

## 6.2 УСТАНОВКА ЗАПОЛНЕНИЯ

Конструкция распашных ворот серии ADS400 позволяет устанавливать различные заполнения в зависимости:

- от материала заполнения:
  - сэндвич-панель;
  - профиль роликовой прокатки AG/77;
  - алюминиевые профили сплошного заполнения;
  - алюминиевые профили разреженного заполнения;
  - комбинированное заполнение;
  - другие заполнения заказчика;
- от типа монтажа:
  - накладное;
  - встроенное;
- от расположения:
  - вертикально;
  - горизонтально.

## 6.2.1 ЗАПОЛНЕНИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬЮ

Конструкция профилей предусматривает установку заполнения из сэндвич-панелей толщиной 45 мм. Заполнение из сэндвич-панелей возможно только при встроеннем типе заполнения. Панели могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Типы панелей для заполнения приведены ниже:

- S, L, M-гофр;
- микроволна;
- филенка.

### 6.2.1.1 ПОДРЕЗКА ПАНЕЛЕЙ ЗАПОЛНЕНИЯ

Подрезать верхний оголовок верхней панели и нижний оголовок нижней панели (рис. 14).




Рис. 14. Подрезка панелей

Размеры панелей и размеры подрезки оголовков рассчитываются программой и приведены в сопроводительном файле расчета.

На рис. 15.1 и 15.2 показана схема разметки под установку самонарезающих винтов крепления сэндвич-панелей.




Рис. 15.1 Схема разметки




Рис. 15.2 Схема разметки

#### 6.2.1.2 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ЗАПОЛНЕНИЯ В РАМУ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Установить нижнюю панель 2 на нижнюю балку рамы 1 (рис. 16).




Рис. 16. Установка первой сэндвич-панели

3 - винт самонарезающий 4,2x57SGX (для ворот, изготовленных на базе «стандартных» профилей), 4,2x51SGX (для ворот, изготовленных на базе «калиточных» профилей)

В соответствии с рис. 15 и 16 произвести разметку и сверление вертикально расположенных отверстий крепления панели. Панель закрепляется к стойкам рамы в четырех точках. Отверстия D 3,8 мм в вертикальном импосте и боковых стойках сверлить через панель.

В соответствии с рис. 16 произвести разметку и сверление горизонтально расположенных отверстий крепления панели. Панель закрепляется к нижней балке. Отверстия D 3,8 мм сверлить через панель с шагом 200...250 мм.

Зафиксировать нижнюю панель к боковым стойкам и нижней балке при помощи винтов самонарезающих 3 (рис. 16).

Вставить последующие панели.

**Важно!** Две последние панели заполнения устанавливать совместно.

### 6.2.1.3 УСТАНОВКА ШТАПИКОВ

По контуру заполнения установить штапики (рис. 17).




Рис. 17. Установка штапика FLGU.400.0301 , FLGU.400.0303

и уплотнителя FRK12 в створку калитки:

1 – створка калитки; 2 – профиль штапика; 3 – заполнение сэндвич-панелью; 4 – уплотнитель FRK12

### 6.2.1.4 ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ЗАПОЛНЕНИЯ В РАМУ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

По желанию заказчика панели заполнения могут устанавливаться вертикально. Установка и фиксация заполнения осуществляется по методике, описанной при горизонтальной установке панелей заполнения.

### 6.2.2 ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗ ПРОФИЛЯ AG/77

Конструкция ворот предусматривает установку заполнения из профиля роликовой прокатки AG/77 толщиной 19 мм. Заполнение профилем AG/77 возможно только при встроенным типе заполнения. Ламели полотна могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

#### 6.2.2.1 СБОРКА И УСТАНОВКА ПОЛОТНА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗ ПРОФИЛЯ AG/77 (ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ)

1. Собрать полотно заполнения из нарезанного в необходимый размер профиля AG/77. Количество ламелей профиля рассчитывается программой и приводится в файле расчета.

**Важно!** При сборке полотна из профиля AG/77 крайними профилями полотна заполнения являются ламели, изготовленные из экструдированного профиля притвора FLGU.400.0501.

2. Установить полотно заполнения в раму.

3. Произвести разметку под сверление отверстий для крепления полотна заполнения в соответствии с рис. 18. При этом отверстия для крепления:

- профиля AG/77 следует размечать в каждом третьем профиле на расстоянии 10 мм от края вертикального имposta или стойки;
- верхнего и нижнего профилей притвора FLGU.400.0501 размечать с шагом 300...350 мм на расстоянии 10 мм от края профиля рамы для верхнего профиля притвора и на расстоянии 8 мм – для нижнего.

4. Сверлить отверстия D 3,8 мм в стенках профилей рамы через профили полотна заполнения.

5. Зафиксировать профили заполнения самонарезающими винтами 4 и 5 к профилям рамы.




Рис. 18. Установка заполнения:

1 – рама; 2 – профиль притвора FLGU.400.0501; 3 – профиль AG/77; 4 – винт самонарезающий 4,2x19SGX (для крепления профиля AG/77 для ворот, изготовленных на базе «калиточных» профилей), 4,2x25SGX (для крепления профиля AG/77 для ворот, изготовленных на базе «стандартных» профилей); 5 – винт самонарезающий 4,2x25SGX (для крепления профиля притвора FLGU.400.0501)

#### 6.2.2.2 Установка штапиков

1. По контуру заполнения установить штапики 2 совместно с уплотнителем 4 (рис. 19).




Рис. 19. Установка штапика FLGU.400.0302, FLGU.400.0304 с уплотнителем FRK39:

1 – рама; 2 – профиль штапика; 3 – заполнение профилем AG/77; 4 – уплотнитель FRK39

2. Контролировать равномерность установки и прилегания уплотнителя к заполнению.

### 6.2.2.3 Установка крышки FLGU.400.0717

При наличии в воротах тросовой растяжки установить две крышки FLGU.400.0717 (рис. 20).

Крышки 3 устанавливаются в углах, в которых располагаются кронштейны 4 для тросовой растяжки. Для установки крышек необходимо укоротить штапики 5, торцы которых расположены в углах, где находятся кронштейны. Длина штапиков должна быть такой, чтобы один торец штапика плотно упирался в буртик крышки, а второй – в противоположную стенку рамы.

При сборке ворот, изготовленных на базе калиточных профилей, в крышке отломать стенки по линии сгиба (рис. 21).

После установки штапиков и крышки закрепить крышку при помощи двух винтов самонарезающих 6. Для этого просверлить два отверстия D 3 мм по отверстиям в крышке.




Рис. 20. Установка крышки FLGU.400.0717

1 – створка ворот; 2 – заполнение из профиля AG/77; 3 – крышка FLGU.400.0717;  
4 – кронштейн FLGU.400.0906, 5 – штапик; 6 – винт самонарезающий 3,5x16SDX




Рис. 21. Крышка FLGU.400.0717

**6.2.2.4 ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗ ПРОФИЛЯ AG/77 В РАМУ ВОРОТ**

По желанию заказчика ламели заполнения могут устанавливаться вертикально. Установка и фиксация заполнения осуществляется по методике, описанной при горизонтальной установке ламелей заполнения из профиля AG/77.

**6.2.3 ЗАПОЛНЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ****6.2.3.1 РАЗРЕЖЕННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ**

В конструкции предусмотрены следующие варианты разреженного заполнения:

- алюминиевым профилем 82 мм;
- алюминиевым профилем 37 мм;
- комбинацией алюминиевых профилей 82 и 37 мм.

Тип монтажа разреженного заполнения:

- встроенный;
- накладной.

**ВСТРОЕННЫЙ ТИП МОНТАЖА ЗАПОЛНЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ 82 ММ**

Схема монтажа разреженного заполнения алюминиевым профилем 82 мм представлена на рис. 22. Профили устанавливаются в раму калитки изнутри. Размер X определяется заказчиком и уточняется программно. Крепление профиля производится самосверляющими самонарезающими винтами 3,5×9,5SAX.




Рис. 22. Встроенный тип монтажа разреженного заполнения профилем 82 мм:

- 1 – створка ворот;
- 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401;
- 3 – профиль заполнения FLGU.400.0403;
- 4 – винт самосверлящий самонарезающий 3,5×9,5SAX;
- 5 – крышка FLGU.400.0716

**ВСТРОЕННЫЙ ТИП МОНТАЖА ЗАПОЛНЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ 37 ММ**

Схема монтажа разреженного заполнения алюминиевым профилем 37 мм представлена на рис. 23. Профили устанавливаются в раму калитки изнутри. Размер X определяется заказчиком и уточняется программно. Крепление профиля производится самосверлящими самонарезающими винтами 3,5×9,5SAX.




Рис. 23. Встроенный тип монтажа разреженного заполнения профилем 37 мм:

- 1 – створка ворот;
- 2 – профиль монтажный FLGU.400.0402;
- 3 – профиль заполнения FLGU.400.0404;
- 4 – винт самосверлящий самонарезающий 3,5×9,5SAX;
- 5 – крышка FLGU.400.0715

### ВСТРОЕННЫЙ ТИП МОНТАЖА ЗАПОЛНЕНИЯ КОМБИНАЦИЕЙ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ 82 и 37 ММ

Схема монтажа разреженного заполнения комбинацией алюминиевых профилей 82 и 37 мм представлена на рис. 24. Профили устанавливаются в раму калитки изнутри. Размер X определяется заказчиком и уточняется программно. По краям заполнения всегда устанавливаются профили 82 мм. Крепление профиля производится самосверлящими самонарезающими винтами 3,5×9,5SAX.




Рис. 24. Встроенный тип монтажа разреженного заполнения комбинацией профилей 82 и 37 мм:

- 1 – створка ворот; 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401; 3 – профиль монтажный FLGU.400.0402;
- 4 – профиль заполнения FLGU.400.0403; 5 – профиль заполнения FLGU.400.0404; 6 – винт самосверлящий самонарезающий 3,5×9,5SAX; 7 – крышка FLGU.400.0715; 8 – крышка FLGU.400.0716

### НАКЛАДНОЙ ТИП МОНТАЖА ЗАПОЛНЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ 82 ММ

Схема монтажа разреженного заполнения алюминиевым профилем 82 мм представлена на рис. 25. Профили устанавливаются снаружи рамы распашных ворот со стороны улицы. Размер X определяется заказчиком и уточняется программно. Крепление профиля производится самосверлящими самонарезающими винтами 3,5×9,5SAX.




Рис. 25. Накладной тип монтажа разреженного заполнения профилем 82 мм:

1 – створка рамы; 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401; 3 – профиль заполнения FLGU.400.0403; 4 – винт самосверлящий самонарезающий 3,5×9,5SAX

### НАКЛАДНОЙ ТИП МОНТАЖА ЗАПОЛНЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ 37 ММ

Схема монтажа разреженного заполнения алюминиевым профилем 37 мм представлена на рис. 26. Профили устанавливаются снаружи рамы распашных ворот со стороны улицы. Размер X определяется заказчиком и уточняется программно. Крепление профиля производится самосверлящими самонарезающими винтами 3,5×9,5SAX.




Рис. 26. Накладной тип монтажа разреженного заполнения профилем 37 мм:

1 – створка ворот; 2 – профиль монтажный FLGU.400.0402; 3 – профиль заполнения FLGU.400.0404; 4 – винт самосверлящий самонарезающий 3,5×9,5SAX

### НАКЛАДНОЙ ТИП МОНТАЖА ЗАПОЛНЕНИЯ КОМБИНАЦИЕЙ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ 82 И 37 ММ

Схема монтажа разреженного заполнения комбинацией алюминиевых профилей 82 и 37 мм представлена на рис. 27. Профили устанавливаются снаружи рамы распашных ворот со стороны улицы. Размер X определяется заказчиком и уточняется программно. По краям заполнения всегда устанавливаются профили 82 мм. Крепление профиля производится самосверлящими самонарезающими винтами 3,5×9,5SAX.




Рис. 27. Накладной тип монтажа разреженного заполнения комбинацией профилей 82 и 37 мм:

1 – створка ворот; 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401; 3 – профиль монтажный FLGU.400.0402; 4 – профиль заполнения FLGU.400.0403; 5 – профиль заполнения FLGU.400.0404; 6 – винт самосверлящий самонарезающий 3,5×9,5SAX

### 6.2.3.2 СПЛОШНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ

Заполнение набирается из профилей сплошного заполнения FLGU.400.0405 и монтажных профилей FLGU.400.0401.

Тип монтажа сплошного заполнения:

- встроенный;
- накладной.

#### ВСТРОЕННЫЙ ТИП МОНТАЖА ЗАПОЛНЕНИЯ

Схема монтажа представлена на рис. 28. Профили устанавливаются в раму распашных ворот. Крепление профиля производится самосверлящими самонарезающими винтами 3,5×9,5SAX.




Рис. 28. Встроенный тип монтажа сплошного заполнения:

1 – створка ворот; 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401; 3 – профиль сплошного заполнения FLGU.400.0405; 4 – винт самосверлящий самонарезающий 3,5×9,5SAX

### УСТАНОВКА ШТАПИКОВ

По контуру установить штапики 2 совместно с уплотнителем 4 (рис. 29).




Рис. 29. Установка штапика FLGU.400.0302, FLGU.400.0304 с уплотнителем FRK12

1 – рама; 2 – профиль штапика; 3 – заполнение профилем сплошного заполнения; 4 – уплотнитель FRK12

2. Контролировать равномерность установки и прилегания уплотнителя к заполнению.

При наличии в воротах тросовой растяжки установить две крышки FLGU.400.0717 (рис. 30).

Крышки 3 устанавливаются в углах, в которых располагаются кронштейны 4 для тросовой растяжки. Для установки крышек необходимо укоротить штапики 5, торцы которых расположены в углах, где находятся кронштейны. Длина штапиков должна быть такой, чтобы один торец штапика плотно упирался в буртик крышки, а второй в противоположную стенку рамы.




Рис. 30. Установка крышки FLGU.400.0717

1 – створка ворот; 2 – заполнение из профиля сплошного заполнения; 3 – крышка FLGU.400.0717, 4 – кронштейн FLGU.400.0906; 5 – штапик (профиль FLGU.400.0304); 6 – винт самонарезающий 3,5x16SDX

При сборке ворот, изготовленных на базе калиточных профилей в крышке отломать стенки по линии сгиба (рис. 21).

После установки штапиков и крышки закрепить крышку при помощи двух винтов самонарезающих 6. Для этого просверлить два отверстия D 3 мм, по отверстиям в крышке.

### НАКЛАДНОЙ ТИП МОНТАЖА ЗАПОЛНЕНИЯ

Схема монтажа представлена на рис. 31. Профили устанавливаются снаружи рамы распашных ворот со стороны улицы. Крепление профиля производится самосверлящими самонарезающими винтами 3,5×9,5SAX.




Рис. 31. Накладной тип монтажа сплошного заполнения:

1 – створка ворот; 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401; 3 – профиль сплошного заполнения FLGU.400.0405; 4 – винт самосверлящий самонарезающий 3,5×9,5SAX

### 6.2.3.3 УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ КРЫШЕК

После установки заполнения с накладным типом монтажа необходимо установить крышки. Для профилей разреженного заполнения шириной 82 мм (рис. 32) используются крышки FLGU.400.0702. Для профилей разреженного заполнения шириной 37 мм (рис. 33) – крышки FLGU.400.0703. Для профилей сплошного заполнения – пара крышек FLGU.400.0704, FLGU.400.0708 (рис. 34). Крышки устанавливаются с обеих сторон заполнения и фиксируются двумя винтами самонарезающими 5. Крышки выполняют не только декоративную роль, но и предохраняют профили от продольного смещения.




Рис. 32. Установка крышек FLGU.400.0702:

1 – створка; 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401; 3 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.0403; 4 – крышка FLGU.400.0702; 5 – винт самонарезающий 3,5x16SDX




Рис. 33. Установка крышек FLGU.400.0703:

1 – створка; 2 – профиль монтажный FLGU.400.0402; 3 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.0404; 4 – крышка FLGU.400.0703; 5 – винт самонарезающий 3,5x16SDX




Рис. 34. Установка крышек сплошного заполнения:

а) крышка FLGU.400.0704 ; б) крышка FLGU.400.0708

1 – створка; 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401;

3 – профиль сплошного заполнения FLGU.400.0405; 4 – крышка FLGU.400.0704;

5 – крышка FLGU.400.0708; 6 – винт самонарезающий 3,5×16SDX

#### 6.2.4 КОМБИНИРОВАННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ

Комбинированное заполнение возможно только при встроенному типу монтажа. Комбинированное заполнение – это разделение основной части ворот на две и более при помощи разделительного профиля импоста. При этом каждая из частей ворот предполагает установку различных по материалу и комбинациям типов заполнений (рис. 35).




Рис. 35. Створка с комбинированным заполнением:

1 – створка; 2 – разделительный импост; 3 – верхнее заполнение; 4 – нижнее заполнение

Разделительный импост в основной части ворот можно располагать как горизонтально, так и вертикально.

**Важно!** Не сочетаются расположенные вертикально профили сплошного заполнения FLGU.400.0405 и профили AG/77 при горизонтальной установке разделительного импоста.

**Важно!** Не сочетаются расположенные горизонтально профили сплошного заполнения FLGU.400.0405 и профили AG/77 при вертикальной установке разделительного импоста.

## 6.2.5 ЗАПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛОМ ЗАКАЗЧИКА

Конструкция распашных ворот предусматривает возможность изготовления и установки заполнения из других материалов: профилированного листа, деревянной доски, металлической сетки и т.п.

Максимальный выступ заполнения над рамой распашных ворот при накладном монтаже – не более 300 мм. При встроенном типе монтажа высота профилированного листа не должна превышать 55 мм.

## 6.3 УСТАНОВКА ТРОСОВОЙ РАСТЯЖКИ

При наличии тросовой растяжки установить кронштейны 4. Кронштейны устанавливаются по диагонали: в верхнем углу на соединении стойки 1 с закрепленными петлями и балки 2 (рис. 36а), в нижнем углу на соединении стойки 1 и балки 2 (рис. 36б) или в некоторых случаях – на соединении стойки 1 и импоста 3 (рис. 36в). При накладном монтаже заполнения кронштейны 4 устанавливаются вплотную к стенке профиля рамы (рис. 36б), при встроенным монтаже заполнения – на расстоянии 19 мм от стенки профиля рамы (рис. 36в).

Кронштейны 4 закрепляются винтами самонарезающими через ранее просверленные отверстия.




Рис. 36. Установка кронштейна FLGU.400.0906:

- на соединении стойки и балки в верхнем углу (накладной монтаж заполнения);
- на соединении стойки и балки в нижнем углу (накладной монтаж заполнения);
- на соединении стойки и импоста (встроенный монтаж заполнения);

1 – стойка (профиль рамы FLGU.400.0102, FLGU.400.0105, FLGU.400.0106); 2 – балка (профиль рамы FLGU.400.0102); 3 – импост (профиль рамы FLGU.400.0104); 4 – кронштейн FLGU.400.0906; 5 – винт самонарезающий 4,8x19SDX; 6 – заполнение

Установить тросовую растяжку с талрепом 3 (рис. 37). Талреп рекомендуется располагать в верхнем углу створки. При заворачивании тела талрепа трос натягивается, что приводит к изменению диагоналей. При наличии пересекаемых тросовой растяжкой импостов трос необходимо протягивать через предварительно профрезерованные пазы в импостах.




Рис. 37. Установка тросовой растяжки с талрепом:

- установка талрепа и первого конца тросовой растяжки;
- установка второго конца тросовой растяжки;

1 – рама; 2 – кронштейн FLGU.400.0906; 3 – талреп M8x110LHR; 4 – тросовая растяжка

Выровнять прогиб створок ворот при помощи тросовых растяжек. Для этого изменить длину тросов до момента, пока диагонали не будут равны. Контролировать длину диагоналей при помощи рулетки. Достаточность натяжения тросовых растяжек контролируется следующим образом: диагонали створки должны быть равны в полностью открытом и полностью закрытом состояниях ворот.

Установить декоративные крышки 2 и 3 (рис. 38).




Рис. 38. Установка декоративных крышек:

- установка заглушки PP12; б) установка крышки;

1 – рама; 2 – столб; 3 – заглушка PP12; 4 – крышка FLGU.400.0709 (для ворот, изготовленных на базе «стандартных» профилей), FLGU.400.0706, FLGU.400.0707 (для ворот, изготовленных на базе «калиточных» профилей)

Установить уплотнительную вставку IS6 2 (рис. 39). Вставка устанавливается в паз стойки 1, сопрягающейся со столбом притвора. Необходимо протянуть вставку по всей длине паза, излишки обрезать.




Рис. 39. Установка вставки уплотнительной IS06:

1 – стойка створки калитки; 2 – вставка уплотнительная IS06

При пересечении тросовой растяжкой разделительного импоста установить вставку 3 (рис. 40). Вставка устанавливается стенкой с разрывом в сторону заполнения. Для установки завести через разрыв в стенке вставки тросовой растяжки и поместить вставку в паз в импосте. При накладном монтаже заполнения вставка полностью входит в паз для тросовой растяжки (рис. 40а), при встроенным – вставка прижимается к поверхности профиля импоста и ступенькой на стенке вставки прижимается к поверхности паза для установки штапиков (рис. 40б.)




Рис. 40. Установка вставки:

а) при накладном монтаже заполнения; б) при встроенном монтаже заполнения;

1 – разделительный импост; 2 – трос тросовой растяжки; 3 – вставка FLGU.400.0712

## 7. МОНТАЖ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

### 7.1 КОНСТРУКЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

В зависимости от типа монтажа и направления открывания имеется три вида ворот: встроенный монтаж, открывание наружу (рис. 41); встроенный монтаж, открывание внутрь (рис. 42); накладной монтаж, открывание внутрь (рис. 43).




Рис. 41. Распашные ворота (встроенный тип монтажа, вид открывания наружу):

1 – створка левая; 2 – створка правая; 3 – столб проема; 4- упор




Рис. 42. Распашные ворота (встроенный тип монтажа, вид открывания внутрь):

1 – створка левая; 2 – створка правая; 3 – столб проема; 4- упор




Рис. 43. Распашные ворота (накладной тип монтажа, вид открывания внутрь):

1 – створка левая; 2 – створка правая; 3 – столб проема; 4- упор

## 7.2 ПОРЯДОК МОНТАЖА РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Приложить створку распашных ворот к проему таким образом, как она должна быть установлена исходя из типа монтажа и вида открывания. При размещении створки необходимо учитывать расстояние от места крепления привода до краев столба в соответствии с Руководством по эксплуатации электропривода. Величина просвета между створкой и поверхностью проезжей части должна составлять 20 мм, если иное не оговорено в монтажной схеме ворот. Вертикальность расположения створки контролируется при помощи брускового строительного уровня.

Монтаж распашных ворот к столбам проема при встроенным монтаже осуществляется через отверстия в столбах. При накладном монтаже распашных ворот крепление дополнительно осуществляется через кронштейны 3 (рис. 44). Отверстия D 26 мм изготавливаются в цеху.

При встроенном монтаже крепление створки распашных ворот к столбу проема производится через 4 отверстия D 10 и 26 мм. Разметка мест крепления на столбе проема производится по отверстиям в столбе створки. Закрепить створку при помощи четырех анкерных болтов.

При накладном монтаже крепление створки распашных ворот к столбу проема производится с использованием трех кронштейнов FLGU.400.0920 (рис. 44). Для крепления кронштейнов к столбу распашных ворот необходимо отметить расположение кронштейнов (согласно файлу расчета), просверлить по два отверстия D 6 мм в столбе ворот по отверстиям в кронштейне. К столбу ворот кронштейны крепить при помощи винтов самонарезающих 4, к столбу проема – при помощи анкерных болтов 5. Ширина столба проема для установки распашных ворот с накладным типом монтажа должна быть не менее 180 мм.




Рис. 44. Установка кронштейна FLGU.400.0920:

1 – столб проема; 2 – столб створки распашных ворот; 3 – кронштейн FLGU.400.0920; 4 – винт самонарезающий 8×25S; 5 – болт анкерный

Разметить места крепления створки к столбу проема по отверстиям в столбе. В зависимости от выбранного крепления просверлить отверстия необходимого диаметра и закрепить створку при помощи четырех анкерных болтов (при встроенном монтаже) и дополнительно при помощи шести анкерных болтов (при накладном монтаже).

Выставить створку параллельно проему, при помощи регулировочных винтов петель отрегулировать зазор между створкой и столбом, вертикальность створки в открытом и закрытом положении. Описание петель и их регулировка находится в приложении.

Приложить вторую створку к столбу, совместив ее с установленной. Створки должны находиться на одной высоте. Разметить расположение и места крепления второй створки. Контролировать вертикальность створки при помощи брускового строительного уровня.

Посверлить отверстия необходимого диаметра и закрепить вторую створку ворот. При помощи регулировочных винтов петель отрегулировать зазоры между створками, между створкой и столбом, вертикальность створки в открытом и закрытом состоянии, а также при необходимости выбрать разницу.

При встроенном монтаже ворот установить декоративные заглушки 2 (рис. 45). Заглушки устанавливаются в отверстия для крепления створок к столbam проема.




Рис. 45. Установка декоративной заглушки:

1 – столб створки; 2 – заглушка FLGU.400.0711

Установить ручки 3 (рис. 46) на створки ворот 1, 2. Для установки необходимо приложить ручку на стойку створки на высоте 1020 мм от низа створки (возможно изменение высоты по желанию заказчика), разместить ее симметрично относительно стойки, разметить месторасположение отверстий, просверлить четыре отверстия (по два на каждой створке) D 5 мм и зажать винтами самонарезающими 4, в отверстия для винтов самонарезающих установить декоративные заглушки 5.




Рис. 46. Установка ручек:

1 – левая створка; 2 – правая створка; 3 – ручка HG008; 4 – винт  
самонарезающий 6,3×32; 5 – декоративная заглушка

Установить засов 3 (рис. 47). При открывании ворот внутрь засов устанавливается на левостороннюю створку со стороны упора (рис. 47а), при виде открывания ворот наружу – на правостороннюю (рис. 47б). Для установки необходимо приложить засов на стойку створки, совместив нижнюю часть засова и нижнюю грань стойки и разместив его симметрично относительно стойки, разметить месторасположение отверстий, просверлить четыре отверстия D 4,2 мм и зажать винтами самонарезающими 4.




Рис. 47. Установка засова:

а) при открывании ворот внутрь; б) при открывании ворот наружу;

1 – левая створка; 2 – правая створка; 3 – засов; 4 – винт самонарезающий 4,8x16SAX

Установить упор 3 (рис. 48). Для установки необходимо при закрытых створках, расположенных параллельно проему, разметить месторасположение упора и при помощи анкеров закрепить к поверхности проезжей части. При направлении открывания внутрь упор ставится со стороны улицы (рис. 48а) по центру притвора правой стойки, при направлении открывания наружу – со стороны упора (рис. 48б) бровень с гранью стойки левой створки. При зазоре между низом створки и поверхностью проезжей части более 25 мм нужно приподнять упор 3 на необходимую высоту. При использовании упора FLGU.400.0922 его необходимо бетонировать в проезжую часть.




Рис. 48. Установка упора FLGU.400.0921:

а) при открывании ворот внутрь; б) при открывании ворот наружу;

1 – левая створка; 2 – правая створка; 3 – упор FLGU.400.0921; 4 – анкерный болт

При необходимости установить упор FLGU.400.0923 (рис. 49) на расстоянии, позволяющем открыть ворота на нужный угол.




Рис. 49. Установка упора:

1 – створка ворот; 2 – упор FLGU.400.0923

Установить втулку 3 (рис. 50). Для установки необходимо просверлить отверстие в проезжей части D 20 мм глубиной 95 мм и установить в нем втулку таким образом, чтобы торец втулки выступал над уровнем проезжей части на 4–6 мм. Отверстие располагается строго под штоком засова.




Рис. 50. Установка втулки FLGU.400.0915:

1 – створка ворот; 2 – засов; 3 – втулка FLGU.400.0915

Для установки некоторых видов линейных электроприводов Nice необходимо наличие двух установочных кронштейнов. Первый (рис. 52а) изготавливается из пластины 1 и планки 2 из комплекта электропривода, второй (рис. 52б) из пластины 4 и планки 3 из комплекта электропривода. Кронштейны необходимо защитить от коррозии путем окраски. Чертеж для изготовления пластины 3 находится в приложении.




Рис. 52. Изготовление кронштейнов для установки электроприводов:

- а) кронштейн для установки на створке ворот; б) кронштейн для установки на столбе;  
 1 – пластина FLGU.400.0902; 2, 3 – планки из комплекта электроприводов; 4 – пластина FLGU.400.0931

Установить кронштейн 1 (рис. 53) на горизонтальный импост створки. Для этого необходимо определить месторасположение кронштейна на створке, разметить расположение крепежных отверстий, просверлить восемь отверстий D 4,2 мм и зажать винтами самонарезающими 5. Установить кронштейн 3 на столб проема.

Установить электропривод 4. Порядок установки электропривода находится в эксплуатационной документации привода, разработанной его изготовителем.




Рис. 53. Установка кронштейна для крепления электропривода:

- 1, 3 – кронштейны; 2 – створка ворот; 4 – электропривод; 5 – винт самонарезающий 4,8×16SAX

## 8. НАНЕСЕНИЕ ТАБЛИЧКИ ИЗДЕЛИЯ

После монтажа распашных ворот ОБЯЗАТЕЛЬНО приклейте табличку изделия с указанным номером распашных ворот, входящую в комплект поставки. Табличку клеить на торец стойки, примыкающей к столбу створки.

## 9. НАЛАДКА, ОПРОБОВАНИЕ И ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ

После монтажа распашных ворот проводятся работы по подключению элементов автоматики, программированию электропривода, проверке их функционирования. Работы производятся в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации привода, разработанными его изготовителем.

Работоспособность распашных ворот должна проверяться пятикратным выполнением цикла открытия-закрытия. При этом створки должны двигаться плавно, без заеданий, скрипов.

## 10. СДАЧА СМОНТИРОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ

Сдача заказчику смонтированного изделия производится в следующем порядке:

- представитель организации, производившей монтаж изделия, демонстрирует работоспособность распашных ворот;
- заполняется раздел «Свидетельство о монтаже» Паспорта:
  - ставится дата ввода в эксплуатацию изделия;
  - подпись лица (с расшифровкой подписи), ответственного за монтаж изделия;
  - вносятся данные (наименование, адрес, телефон) организации, производившей монтаж изделия;
  - ставится печать организации, производившей монтаж изделия.

«Свидетельство о монтаже» подписывается заказчиком с проставлением печати (при ее наличии у заказчика).



## Приложение

### ПЕТЛЯ FLGU.400.1002. ОПИСАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА

Петля FLGU.400.1002 (рис. I) является универсальной (может устанавливаться как справа, так и слева) и имеет микрометрические регулировки по трем независимым друг от друга направлениям




Рис. I. Петля FLGU.400.1002:

1 – секция короткая; 2 – секция длинная; 3 – втулка нижняя; 4 – ось; 5 – втулка верхняя с резиновым кольцом; 6 – крышка пластиковая; 7 – крышка короткой секции; 8 – крышка длинной секции; 9 – винт зажимной короткой секции; 10 – винт зажимной длинной секции; 11 – винт зажимной крышки

Петля собирается в последовательности, изложенной ниже (см. рис. II).

В нижнюю секцию 1 установить втулку 3, во втулку установить ось 4, установить на ось секцию 2 и втулку 5 с предварительно надетым на нее резиновым кольцом, установить на втулку 5 верхнюю секцию 1.

Закрепить петлю на створку. После регулировки петли зажать секции винтами 9, 10, установить крышки 6, 7, 8. Крышки 7, 8 зажать винтами 11.




Рис. II. Сборка петли FLGU.400.1002:

а) для левого открывания створки; б) для правого открывания створки:

1 – секция короткая; 2 – секция длинная; 3 – втулка нижняя; 4 – ось; 5 – втулка верхняя с резиновым кольцом; 6 – крышка пластиковая; 7 – крышка короткой секции; 8 – крышка длинной секции; 9 – винт зажимной короткой секции; 10 – винт зажимной длинной секции; 11 – винт зажимной крышки

Петля FLGU.400.1002 имеет возможность регулировки по трем направлениям.

Микрометрическая регулировка в горизонтальном продольном направлении ( $\pm 2,5$  мм) выполняется при закрытой двери поворотом средней втулки и последующей фиксацией оси (рис. III).




Рис. III. Регулировка петли FLGU.400.1002 в горизонтальном продольном направлении

Микрометрическая регулировка в горизонтальном поперечном направлении ( $\pm 0,5$  мм) выполняется при закрытой двери поворотом верхней или нижней втулки и последующей фиксацией втулки винтом (рис. IV).





Рис. IV. Регулировка петли FLGU.400.1002 в горизонтальном поперечном направлении

Микрометрическая регулировка в вертикальном направлении (0...+4 мм) выполняется при закрытой двери поворотом винта, находящегося в нижней втулке (рис. V).



*Рис. V. Регулировка петли FLGU.400.1002 в вертикальном направлении*



**ВЛАДИВОСТОК**

тел. +7 (4232) 62 00 96, 62 00 97  
e-mail: vladivostok@alutech.ru

**ВОРОНЕЖ**

тел. +7 (4732) 43 87 09, 08  
e-mail: voronezh@alutech.ru

**ДНЕПРОПЕТРОВСК**

тел./факс: +38 (0 56) 375 22 83, 84  
e-mail: info@alutech.dp.ua

**ЕКАТЕРИНБУРГ**

тел. +7 (343) 368 75 52  
+7 (343) 368 73 03  
e-mail: info@alutech-ural.ru

**ИРКУТСК**

тел./факс: +7 (3952) 53 34 78  
e-mail: irkutsk@alutech-sibir.ru

**КАЗАНЬ**

тел. + 7 (843) 543 05 25  
факс.: + 7 (843) 543 05 26  
e-mail: info@alutech-kzn.ru

**КИЕВ**

тел. +38 (044) 451 83 65, 66-69  
e-mail: info@alutech.kiev.ua

**КРАСНОДАР**

тел. +7 (861) 279 01 20  
e-mail: info@alutech-jug.ru

**КРАСНОЯРСК**

тел.: +7 (391) 251 73 52  
+7 (391) 226 85 14  
+7 (391) 226 85 44  
e-mail: krasnoyarsk@alutech-sibir.ru

**ЛЬВОВ**

тел.: +38 (032) 244 22 62  
+38 (032) 240 49 62  
+38 (032) 240 40 61  
e-mail: info@lvov.alutech.ua

**МАХАЧКАЛА**

тел.: +7 (8722) 69 87 17  
e-mail: dagestan@alutech-jug.ru

**МИНСК**

тел.: +375 (17) 291 94 05  
+375 (29) 341 92 03  
+375 (29) 121 92 03  
факс: +375 (17) 291 92 03  
e-mail: info@alutech-td.by

**МОСКВА**

тел./факс: +7 (495) 221 62 00  
e-mail: marketing@alutechmsk.ru

**Н. НОВГОРОД**

тел.: +7 (831) 463 97 61, 62, 63  
e-mail: info@alutech-nn.ru

**НОВОСИБИРСК**

тел.: +7 (383) 233 30 30  
факс: +7 (383) 276 92 99  
e-mail: info@alutech-sibir.ru

**ОДЕССА**

тел.: +38 (048) 728 45 06  
e-mail: info@odessa.alutech.ua

**ОМСК**

тел.: +7 (3812) 38 99 39, 37 19 65  
e-mail: omsk@alutech-sibir.ru

**РОСТОВ-НА-ДОНЕ**

тел.: +7 (863) 231 04 84, 94  
e-mail: info@alutech-rostov.ru

**САМАРА**

тел. +7 (846) 342 06 73, 74, 75, 76  
e-mail: info@alutech-samara.ru

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

тел./факс: +7 (812) 303 94 43  
e-mail: info@alutechspb.ru

**СТАВРОПОЛЬ**

тел.: +7 (865) 258 18 55  
e-mail: stavropol@alutech.ru

**УФА**

тел.: +7 (347) 271 59 15, 09  
e-mail: ufa@alutech.ru

**ХАБАРОВСК**

тел. +7 (4212) 27 57 99, 27 58 00  
e-mail: habarovsk@alutech.ru

**«АЛЮТЕХ Воротные Системы», ООО**

ул. Инженерная, 4  
220075, г. Минск, Республика Беларусь  
тел.: +375 (17) 299 62 22, факс: +375 (17) 299 60 71  
e-mail: info@alutech-doors.by